



AKEMI®
Flächen-Desinfektor
Surface Disinfectant
Desinfectante
para superficies

AKEMI®
Objekt-Desinfektor
Objekt Disinfectant
Desinfectante
para objetos

antibakteriell wirkendes Wisch- und
Reinigungskonzentrat für Böden und Wände
antibacterial cleaning
concentrate for floors and walls
producto de limpieza concentrado
antibacteriano para suelos y paredes

chsfertiges
für Gegen
dy-to-use, fast
for objects of
nizador de limpeza
no deja estrias, seca rápido
biodegradable

Hygiene pur: Die amtlich zugelassenen AKEMI® - Desinfektionsmittel

Flächen-Desinfektor

Hochwirksames Reinigungs- und Desinfektionskonzentrat für Boden- und Sanitärbeläge aus Keramik oder Natur- und Kunststein.

Objekt-Desinfektor

Schnell wirkendes und gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel für Gegenstände, die mit dem Körper unmittelbar in Kontakt kommen.

Einsatzgebiet	Flächen-Desinfektor	Objekt-Desinfektor
Desinfiziert Bodenbeläge in Sanitär-, Umkleide- und Wellnessbereichen	■	
Reinigt leichte Verschmutzungen	■	
Desinfiziert Gegenstände, die unmittelbar mit dem Körper in Kontakt kommen (z.B. Türgriffe, Toilettensitze, Armaturen) und Kleinflächen im Wellness- und Saunabereich		■
Geeignet für keramische Beläge	■	■
Geeignet für Natur- und Kunststein	■	■
Geeignet für Chrom, Edelstahl eloxiertes Aluminium	■	■
Geeignet für empfindliche Oberflächen aus Acryl- und Plexiglas z.B. Solarien und Abdeckungen		■
Einsatz mittels	Lappen, Wischmop; abtrocknen lassen, nicht nachreinigen	Sprühauftrag (500 ml Spray, Nachfülleinheit 5 l Kanister) und mit Tuch verreiben

Eigenschaften	Flächen-Desinfektor	Objekt-Desinfektor
Breites Wirkungsspektrum: • bakterizid (inkl. TBC) • levurozid – gegen Hefepilze (inkl. C albicans) • begrenzt viruzid (Vaccinia, BVDV, HBV, HCV, HIV)	■	■
Registriert bei: • Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) • Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) Zertifiziert und gelistet bei: • Verbund für Angewandte Hygiene e.V., Bonn (VAH)	Nr. 36150 Nr. 2030372 ■	Nr. 36151 Nr. 2030371 ■
Angenehmer Geruch	■	■
Aldehydfrei	■	■
Alkoholfrei		■
Auf wässriger Basis	■	■
Anwendungskonzentration	1:100 mit Wasser verdünnen; sehr ergiebig	gebrauchsfertig
Eintritt der Desinfektionswirkung	5 Minuten bei 1%-iger Lösung	- 1 Minute bei sauberen oder gering belasteten Flächen - 5 Minuten bei verschmutzten oder stark belasteten Flächen
pH-Wert	Konzentrat: ca. 5 - leicht sauer, 1%-ige Lösung: ca. 7 - neutral	8 (leicht alkalisch)

AKEMI Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Flächen-Desinfektor		
1000 ml Flasche	Versandereinheit: 6	Art.-Nr. 1 19 72
5000 ml Kanister	Versandereinheit: 2	Art.-Nr. 1 19 71
Objekt-Desinfektor		
500 ml Flasche mit Sprühkopf	Versandereinheit: 12	Art.-Nr. 1 19 69
5000 ml Kanister	Versandereinheit: 2	Art.-Nr. 1 19 70

L'hygiène pure: le désinfectant homologué AKEMI®

Desinfectant pour surfaces

Concentré de nettoyage et de désinfection extrêmement efficace pour les revêtements de sol et sanitaires en céramique ou en pierre naturelle et artificielle.

Desinfectant pour objets

Désinfectant à effet rapide et prêt à l'emploi destiné aux objets en contact direct avec le corps.

Domaine d'utilisation	Désinfectant pour surfaces	Désinfectant pour objets
Désinfecte les revêtements de sols dans les zones sanitaires, les vestiaires et les espaces de bien-être	■	
Nettoie les légères impuretés	■	
Désinfecte les objets qui entrent directement en contact avec le corps (p.ex. poignées, sièges de toilettes, robinetteries) et les petites surfaces dans les zones de bien-être et les saunas		■
Convient aux revêtements céramiques	■	■
Convient à la pierre naturelle et artificielle	■	■
Convient au chrome, à l'acier inoxydable et à l'aluminium anodisé	■	■
Convient aux surfaces fragiles en matières acryliques et en plexiglas p.ex. les solariums et les recouvrements		■
Application à l'aide de	chiffons, balais à franges; laisser sécher, pas de nettoyage ultérieur	Vaporiser (vaporisateur de 500 ml, recharge en bidon de 5 l) et frotter avec un chiffon

Caractéristiques	Désinfectant pour surfaces	Désinfectant pour objets
Large polyvalence: • bactéricide (y compris TBC) • levuricide – anti-levure (y compris C. albicans) • en partie virucide (Vaccinia, BVDV, HBV, HCV, HIV)	■	■
Enregistré auprès de: • Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA - Agence Fédérale pour la Sécurité et la Médecine du Travail) • Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR - Institut Fédéral d'Estimation du Risque) Certifié et enregistré dans la liste de: • Verbund für Angewandte Hygiene e.V., (Groupe pour l'Hygiène Appliquée) Bonn (VAH)	N° 36150 N° 2030372 ■	N° 36151 N° 2030371 ■
Odeur agréable	■	■
Sans aldéhydes	■	■
Sans alcool		■
A base d'eau	■	■
Concentration d'application	Couper d'eau à 1:100; très économique	prêt à l'emploi
Début de l'effet désinfectant	5 minutes pour une solution de 1%	- 1 minute lorsque les surfaces sont propres ou faiblement sollicitées - 5 minutes lorsque les surfaces sont sales ou très sollicitées
Valeur pH	Concentré: env. 5 - légèrement acide Solution à 1%: env. 7 - neutre	8 (légèrement alcalin)

AKEMI Nettoyant et désinfectant

Désinfectant pour surfaces			
Bouteille de 1000 ml	Unité d'emballage: 6	Réf. 1 19 72	
Bidon de 5000 ml	Unité d'emballage: 2	Réf. 1 19 71	
Désinfectant pour objets			
Bouteille de 500 ml à buse d'injection	Unité d'emballage: 12	Réf. 1 19 69	
Bidon de 5000 ml	Unité d'emballage: 2	Réf. 1 19 70	

Louter hygiene: het officieel toegelaten AKEMI®-desinfectiemiddel

Flächen-Desinfektor

Hoogwerkzaam reinigings- en desinfectieconcentraat voor vloeren en sanitaire ruimtes uit keramiek of natuur- en kunststeen.

Objekt-Desinfektor

Snel werkend en gebruiksklaar desinfectiemiddel voor voorwerpen aller aard, die in direct contact komen met het lichaam.

Gebruik	Flächen-Desinfektor	Objekt-Desinfektor
Ontsmet vloeren in sanitaire ruimtes, kleedkamers en wellnessruimtes	■	
Reinigt lichte vervuilingen	■	
Ontsmet voorwerpen die in direct contact komen met het lichaam (vb. deurgrepen, toiletzittingen, armaturen) en kleinere oppervlakken in wellness- en saunaruimtes		■
Geschikt voor keramische tegels	■	■
Geschikt voor natuur- en kunststeen	■	■
Geschikt voor chroom, inox en geëloxeerd aluminium	■	■
Geschikt voor gevoelige oppervlakken uit acryl- en plexyglas zoals solaría en afdekkappen		■
Gebruik	Vodden, dweil; laten opdrogen, niet nareinigen	Aanbrengen van 500 ml Spray, navulleenheid 5 l blik en met een doek uitwrijven

Eigenschappen	Flächen-Desinfektor	Objekt-Desinfektor
Breed werkingsspectrum: • bacteriocide (incl. TBC) • levoriocide – tegen gistschimmels (incl. C albicans) • beperkt virucide (Vaccinia, BVDV, HBV, HCV, HIV)	■	■
Geregistreert bij: • Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) • Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) Gecertificeerd en geregistreert bij: • Verbund für Angewandte Hygiene e.V., Bonn (VAH)	Nr. 36150 Nr. 2030372	Nr. 36151 Nr. 2030371
Aangename reuk	■	■
Vrij van aldehyde	■	■
Vrij van alcohol		■
Op waterbasis	■	■
Gebruiksconcentratie	1:100 met water verdunnen	gebruiksklaar
Begin van de desinfecterende werking	5 minuten bij 1% oplossing	- 1 minuut bij zuivere of beperkt belaste oppervlakken - 5 minuten bij vervuilde of sterk belaste oppervlakken
pH-waarde	concentraat: ca. 5 - licht zuur 1% oplossing: ca. 7 - neutraal	8 (licht alcalisch)

AKEMI Reinigings- en desinfectiemiddel

Flächen-Desinfektor		
1000 ml fles	Verzendeenheid: 6	Art.-Nr. 1 19 72
5000 ml blik	Verzendeenheid: 2	Art.-Nr. 1 19 71
Objekt-Desinfektor		
500 ml sproeifles	Verzendeenheid: 12	Art.-Nr. 1 19 69
5000 ml blik	Verzendeenheid: 2	Art.-Nr. 1 19 70